
BIOS living™

# ⚠ AVERTISSEMENT ⚠
# À LIRE AVANT UTILISATION
# NE PAS JETER



Livret d'instructions
Couverture chauffante en flanelle et sherpa
Modèle : **HH102/HH103**

# INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté la couverture chauffante en flanelle et sherpa BIOS Living[MC]. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver dans un endroit sûr pour référence ultérieure. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service à la clientèle en indiquant le numéro de modèle de votre produit.

| SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT | |
|---|---|
| Modèle | HH102/HH103 |
| Nom | Couverture chauffante en flanelle et sherpa |
| Tension d'entrée | 120 V à 60 Hz |
| Puissance nominale | 125 W |
| Niveaux de chauffage | 4 niveaux (1,2,3,4) |
| Réglage de minuterie automatique (heures | 4 heures |
| Niveaux de températur | 30° C à 35° C à 40° C à 45° C |
| Dimensions du produi | 50 po x 60 po (127 cm x 152 cm) |

# 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

## DANGER : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES.

- L'appareil doit être utilisé uniquement avec son contrôleur.
- Veuillez vérifier la couverture avant chaque utilisation. **N'utilisez pas** le produit si vous constatez de l'usure, des dommages ou des signes d'utilisation inappropriée sur le contrôleur, le câble ou la couverture. Contactez notre service à la clientèle pour obtenir des instructions supplémentaires.
- Avant de brancher le produit à une source d'alimentation, assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la plage de tension appropriée.
- **Ne pliez pas** et ne froissez pas la couverture pendant l'utilisation.
- **Ne percez pas** la couverture et n'y fixez pas d'épingles de sûreté ou d'autres objets pointus ou tranchants.
- La couverture est conçue uniquement pour un usage domestique.
- Veuillez utiliser un réglage bas pendant le sommeil.
- Une utilisation prolongée à un réglage élevé peut entraîner des brûlures cutanées.
- Ne recouvrez pas la couverture avec d'autres coussins. Le contrôleur ne doit pas être couvert ni placé sur ou sous la couverture lorsqu'elle est en fonctionnement.
- **Ne vous asseyez** pas sur la couverture. Placez-la uniquement sur la partie du corps que vous souhaitez chauffer.
- Ne touchez jamais une couverture qui est tombée dans l'eau. Débranchez immédiatement l'appareil.
- Gardez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.

**Ne transportez, ne tirez et ne tournez** jamais la couverture par le cordon et évitez que celui-ci ne s'emmêle.

- **N'utilisez pas** la couverture lorsqu'elle est humide et utilisez-la uniquement dans des environnements secs (pas dans une salle de bain ou un environnement similaire).
- **N'exposez pas** le contrôleur et le câble à l'humidité. En cas de défaillance, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations doivent uniquement être effectuées par un technicien autorisé ou un personnel qualifié.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant afin d'éviter tout danger. Lors du rangement de la couverture, laissez-la refroidir avant de la plier.
- Consultez votre médecin avant d'utiliser la couverture si vous avez des préoccupations de santé.
- **N'utilisez pas** la couverture sur des parties du corps enflées, blessées ou enflammées.
- Si vous ressentez des douleurs persistantes, cessez immédiatement l'utilisation et consultez votre médecin.
- Si vous ressentez une douleur ou un inconfort pendant l'utilisation de la couverture, arrêtez immédiatement son utilisation et consultez votre médecin. Non destinée à un usage médical en milieu hospitalier.
- Veuillez vous assurer que le sac en plastique est tenu hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.
- **N'utilisez pas** sur une personne handicapée, un nourrisson ou une personne insensible à la chaleur.
- Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe.
- **Ne rentrez pas** la partie câblée de cette couverture.
- **Ne faites pas** passer les cordons électriques entre le matelas et le sommier.
- **Ne laissez pas** les cordons être pincés.
- Gardez le contrôleur à l'écart des endroits exposés aux courants d'air pouvant devenir humides ou mouillés, comme une fenêtre ouverte.
- Assurez-vous que cette couverture est utilisée sur un circuit d'alimentation en courant alternatif de la tension appropriée.
- Éteignez ou débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si un fonctionnement anormal de la couverture est observé, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez le fabricant ou le détaillant concernant sa réparation.
- **N'utilisez pas** avec des chaises berçantes, des fauteuils inclinables, des chaises à roulettes ou tout autre mobilier susceptible de bouger.
- **Ne rentrez pas** la couverture ni le cordon d'alimentation dans un canapé ou tout autre meuble. Toutes les parties de la couverture ou du contrôleur doivent rester visibles en tout temps.
- Enrouler le cordon autour du contrôleur peut l'endommager. Enroulez-le lâchement pour le rangement.
- Non destiné à une utilisation dans les hôtels, motels ou autres établissements.
- **Ne pas essorer.**

| ÉLIMINATION APPROPRIÉE | |
|---|---|
|  | Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Afin de prévenir tout impact négatif sur l'environnement ou la santé humaine dû à une élimination non contrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Celui-ci pourra prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement. |

## 2. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### NETTOYAGE

- Avant le nettoyage, retirez toujours la fiche de la prise de courant.
- Assurez-vous de laisser la couverture refroidir pendant au moins dix minutes.
- Débranchez le contrôleur du produit.
- Utilisez uniquement une brosse douce pour nettoyer la couverture lorsqu'elle est sèche.
- **N'UTILISEZ PAS** de détergents puissants ni de brosses dures pour nettoyer la couverture. Les solvants de nettoyage peuvent détériorer l'isolation de l'élément chauffant.
- **Lavage en machine délicat :** Sélectionnez un cycle délicat, détachez le connecteur du contrôleur, placez la couverture dans un sac de lavage, puis lavez à une température maximale de 30 °C / 86 °F.
- En raison du procédé d'emballage sous vide, la couverture chauffante peut dégager une légère odeur lors de la première ouverture. Pour les utilisateurs ayant un odorat sensible, si cette odeur est gênante, nous recommandons de laver et de faire sécher la couverture à l'air libre avant la première utilisation. (Veuillez vous assurer de débrancher et de retirer le contrôleur de la couverture avant le lavage. Après le lavage, assurez-vous que la couverture est complètement sèche avant de reconnecter le contrôleur et d'utiliser le produit.)


| INSTRUCTIONS DE LAVAGE | |
|---|---|
|  | **NE PAS** javelliser. |
|  | **NE PAS** repasser. |
|  | **NE PAS** nettoyer à sec. |

| | |
|---|---|
|  | **NE PAS** essorer. |
|  | **NE PAS** sécher en machine. |

**ENTRETIEN**


1. Rangez la couverture uniquement lorsqu'elle est complètement refroidie et entièrement sèche.
2. Enroulez le cordon sans le serrer. Démêlez le câble lorsqu'il n'est pas utilisé.
3. Rangez dans un endroit sec et bien aéré.

## 3. MODE D'EMPLOI




**MARCHE/ARRÊT**

- **Ne branchez pas** l'appareil à une prise de courant avant d'avoir connecté le contrôleur à la couverture. Alignez d'abord le connecteur avec l'adaptateur, puis poussez doucement pour les connecter. Ensuite, branchez l'adaptateur à la source d'alimentation ; les indicateurs de température et de minuterie clignoteront une fois simultanément.
- Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour allumer le produit.
- Appuyez de nouveau sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour l'éteindre.
- La couverture chauffante s'éteindra automatiquement après 4 heures.
- Il existe 4 niveaux de chaleur (tiède, bas, moyen et élevé).
- Niveaux de température : 30 °C à 35 °C à 40 °C à 45 °C.



**REMARQUE :** La température peut varier de ±5 °C selon les conditions.

**IMPORTANT** : Le connecteur du contrôleur et celui de la couverture doivent être reliés avant de brancher l'appareil à une source d'alimentation.




**IMPORTANT** : Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de choc électrique, cette fiche est conçue pour être insérée dans une prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité.

## QUESTIONS ET RÉPONSES

| Problème | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Le produit ne génère pas suffisamment de chaleur ou ne fonctionne pas. | Le produit chauffant fournit une chaleur sécuritaire et protège la peau de l'utilisateur dans une plage de température conforme aux normes internationales de sécurité, ce qui permet d'éviter les brûlures à basse température. Par conséquent, le réglage de température est conçu pour maintenir la chaleur plutôt que pour produire une forte chaleur. | Si vous ne ressentez pas de chaleur, vous pouvez plier le produit et le tester pendant 30 minutes afin de vérifier s'il fonctionne correctement (assurez-vous que le produit est à plat et non plié lors d'une utilisation normale). Si vous ne ressentez toujours pas de chaleur après le test, veuillez contacter le service à la clientèle. |
| Le produit ne fonctionne pas à la réception. | Défaut de fabrication ou dysfonctionnement existant. | À la réception du produit, retirez-le de l'emballage et placez-le à plat (ne pas plier). Vérifiez que le connecteur et la fiche d'alimentation sont correctement branchés, puis mettez l'appareil sous tension pour vérifier son bon fonctionnement. Si le produit ne fonctionne pas normalement, veuillez contacter notre service à la clientèle. |

| | | |
|---|---|---|
| Le produit ne chauffe pas uniformément. | Le produit est plié ou le fil chauffant est enroulé pendant l'utilisation. | Veuillez placer la couverture à plat pendant l'utilisation. La température est plus élevée aux endroits du corps en contact avec les zones chauffantes que dans les zones sans contact, ce qui est un phénomène normal. |
| Le produit ne génère pas suffisamment de chaleur ou ne fonctionne pas. | Le produit chauffant fournit une chaleur sécuritaire et protège la peau de l'utilisateur dans une plage de température conforme aux normes internationales de sécurité, ce qui permet d'éviter les brûlures à basse température. Par conséquent, le réglage de température est conçu pour maintenir la chaleur plutôt que pour produire une forte chaleur. | Si vous ne ressentez pas de chaleur, vous pouvez plier le produit et le tester pendant 30 minutes afin de vérifier s'il fonctionne (assurez-vous toutefois que le produit est à plat et non plié lors d'une utilisation normale). Si vous ne ressentez toujours pas de chaleur après le test, veuillez contacter le service à la clientèle. |
| Si les solutions ci-dessus ne permettent pas de résoudre les problèmes, cela peut être dû à l'arrêt permanent déclenché par le système de sécurité. Dans ce cas, veuillez contacter notre service à la clientèle. | | |

## 4. CONFORMITÉ À LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

## GARANTIE D'UN AN

La couverture chauffante en flanelle et sherpa de BIOS Living[MC] est garanti un an contre tout défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pour le premier propriétaire. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou si le produit a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Veuillez expédier le produit (frais et assurance optionnelle à la charge du client) à :

**Thermor Ltd.**
Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com
Téléphone : 1.866.517.2970

c UL us
LISTED
E529855
CONFORME À LA NORME STD.964

Paper
Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
**THERMOR LTD.**
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
**WWW.BIOSMEDICAL.COM**
*100% Canadian Owned & Operated*
*Propriétaire-exploitant canadien à 100 %*
**V. A**